

ITA **ISTRUZIONI PER L'USO**
BUSTE E ROTOLI STERI-LOW

1. ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare le buste e i rotoli STERI-LOW per confezionare materiale sanitario che deve essere sterilizzato a vapore di perossido idrogeno, ossido di etilene e raggi gamma.

Saldare il lato aperto con una termosaldatrice rotativa o a impulsi alla temperatura consigliata (120-140 °C) e seguendo le istruzioni del produttore.

2. INDICATORI ESTERNI DI PROCESSO PRESENTI SUI PRODOTTI:

STERI-LOW:

Indicatore per vapore di perossido di idrogeno:
Rosa sterilizzato

Il prodotto è monouso.
Non usare se la confezione è danneggiata.

Segnalare qualsiasi incidente grave in relazione al dispositivo, al fabbricante e all'autorità competente.

3. CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Non esporre alla luce solare diretta e vicino a fonti di calore. Si consiglia di:

- Conservare a temperatura 10-30 °C prima dell'utilizzo
 - Umidità relativa: 30-60 % prima dell'utilizzo.
- Non danneggiare i cartoni durante la manipolazione o l'immagazzinamento.

EN 868-5 ISO 11607-1



STERIFIT S.r.l.

Via dei Martinitt, 3
20146 Milano - Italia
info@sterifit.com – www.sterifit.com